



ROSNER
professional wood coatings



ROSNER

Altholzeffekt

Aus Neu wird Alt – der Rosner Altholzeffekt

Altholz hat immer eine Geschichte zu erzählen und verkörpert dadurch eine Ursprünglichkeit mit einem besonderen Charme und Charakter. Der Trend ist im Möbelbau sowie im gesamten Gaststätten- und Ladenbau spürbar angekommen und lässt sich ideal mit modernen Baustoffen kombinieren.

Jedoch ist Altholz in ausreichender Qualität nicht leicht zu beschaffen. Mit dem Rosner Altholzeffekt lässt sich mit der rückseitig aufgeführten Aufbauempfehlung einfach und reproduzierbar aus neuen Hölzern eine trendige Altholzoptik in unterschiedlichen Farbtönen erzeugen.

AUFBAUEMPFEHLUNG

Rosner Altholzeffekt

Oberfläche:	Altholzeffekt
Untergrund:	Fichte massiv gebürstet
Benötigte Produkte:	Rosner Positiv Holzeffekt Beize Grundton nach Wahl Rosner Positiv Holzeffekt Beize Altholz dunkelbraun Coating 2 Rosner DuoCryl-Serie oder Natureffekt Serie

- 1x spritzen
Positiv Holzeffekt Beize Grundton nach Wahl
Auftragsmenge ca. 80-90 g/m², Zwischentrocknung min. 6 Stunden
- 1x spritzen **DuoCryl- oder Natureffekt-Serie**
Auftragsmenge ca. 100-120 g/m², schleif- und überlackierbar nach 2 Stunden
- Lackzwischen-schliff P180>P320>Flies je nach gewünschtem Effekt obere Strukturschicht wieder abschleifen/freilegen
- 1x spritzen
Positiv Holzeffekt Beize Altholz dunkelbraun Coating 2
Auftragsmenge ca. 60-80 g/m²
nach einer kurzen Reaktionszeit (2-3 min) muss der komplette Überschuss mit einem Tuch wieder entfernt werden, Zwischentrocknung min. 6 Stunden
- 1x spritzen **DuoCryl- oder Natureffekt-Serie**
Auftragsmenge ca. 100-120 g/m²
Trocknung je nach Art der Verarbeitung

Bitte beachten: Weitere Informationen zu Verarbeitung können Sie den technischen Datenblättern der einzelnen Produkte entnehmen.